



# 机架式服务器理线架上架安装指南V1.0

## 理线架安装及拆卸说明


### 理线架部件




1. 拉出内轨至导轨外轨尾端字母标识可见




2. 将标有字母“C”的支架用螺钉固定在标有字母“C”的外轨尾端




3. 将标有字母“D”的支架用螺钉固定在标有字母“D(C)”的外轨尾端




4. 将标有字母“B”的支架用螺钉固定在标有字母“B”的内轨尾端最上面和最下面两螺丝孔上



5. 将机箱推回并锁定




6. 将理线架与导轨上三个支架插配




7. 安装完成。


### SUVA理线架拆卸说明书




1. 将理线架从导轨上拆下拉动理线架环状锁扣，按1-2-3的顺序解锁理线架，将理线架从导轨上取下。




2. 旋下螺钉将标有字母“B”的支架从导轨内轨尾端取下



3. 旋下螺钉将标有字母“D”的支架从外轨尾端取下



4. 旋下螺钉将标有字母“C”的支架从外轨尾端取下



5. 推回机箱至锁定



V01503R0000000ZY